



MANUAL & SMART MODE



The MB1Pro massage gun is equipped with two modes manual and SMARTmode.

Switch between modes with a long 5s press of the button until all LEDs flash.

- In manual mode, the speed is changed by repeatedly pressing the button briefly
- In SMART mode, the number of LEDs illuminated does not matter, the speed is adjusted automatically according to how much you push the head of the device.

Die MB1Pro Massagepistole ist mit zwei Modi ausgestattet manuell und SMART-Modus.

Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang drücken, bis alle LEDs blinken.

- Im manuellen Modus wird die Geschwindigkeit durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste geändert
- Im SMART-Modus spielt die Anzahl der leuchtenden LEDs keine Rolle, die Geschwindigkeit wird automatisch angepasst, je nachdem wie stark Sie auf den Kopf des Geräts drücken

Masážní pistole MB1Pro je vybavena dvěma režimy manuálním a SMART módem.

Mezi režimy se přepnete dlouhým 5sec stisknutím tlačítka, dokud neprobliknou všechny diody.

- Při manuálním módu se mění rychlost opakovaným krátkým stiskem tlačítka
- Při SMART módu nezáleží na počtu rozsvícených LED diód, rychlost se upravuje automaticky podle toho, jak moc tlačíte na hlavici přístroje.

Masážna pištoľ MB1Pro je vybavená dvoma režimami manuálnym a režimom SMART.

Prepínajte medzi režimami dlhým 5-sekundovým stlačením tlačidla, kým nezačnú blikať všetky LED diódy.

- V manuálnom režime sa rýchlosť mení opakovaným krátkym stlačením tlačidla
- V režime SMART nezáleží na počte rozsvietených LED diód, rýchlosť sa nastavuje automaticky podľa toho, ako veľmi tlačíte na hlavicu zariadenia.

Az MB1Pro masszázspisztoly két üzemmóddal rendelkezik kézi és SMART üzemmóddal.

Váltson az üzemmódok között a gomb hosszú, 5 másodperces megnyomásával, amíg az összes LED villog.

- Kézi üzemmódban a sebességet a gomb ismételt rövid megnyomásával lehet megváltoztatni.
- SMART üzemmódban a világító LED-ek száma nem számít, a sebesség automatikusan beállítódik aszerint, hogy mennyire nyomja meg a készülék fejét.