

PRODUKTOVÝ LIST

LAVON dezinfekce na povrchy plus**POPIS VÝROBKU:**

Kapalný biocidní a čistící přípravek pro spotřebitelské a profesionální použití **v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách**. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy. Neobsahuje chlor a alkoholy. Intenzivní vůně. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpadkové koše, kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, klávesnice, dlažby, obklady a další.

- bez chloru a alkoholu
- univerzální použití
- 99,9 % účinnost
- účinně odmašťuje

Typ přípravku: PT2, PT4

Účinky:

BAKTERICIDNÍ – expozice 5 MINUT
FUNGICIDNÍ A PROTIKVASINKOVÝ – expozice 15 MINUT

Účinná látka:

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC (C8-10)) CAS: 68424-95-3 **1,92 g/kg**

Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC (C12-18)) CAS: 68391-01-5 **1,28 g/kg**

Otestováno dle:

EN 1276:2019 – baktericidní

EN 1650:2019 – fungicidní a protikvasinkový

EN 16615:2015 – baktericidní a protikvasinkový

EN 13697:2015 – baktericidní, fungicidní a protikvasinkový

[Podrobnosti testů](#)**ODKAZ NA 3D VÝROBKU:**

[LAVON dezinfekce na povrchy 750 ml](#)

[LAVON dezinfekce na povrchy 5 l](#)

Obj.č.	Název	balení	ks/krt	ks/pal	Exp.
10100	LAVON dezinfekce na povrchy PLUS 750 ml	karton	12	600	30
10101	LAVON dezinfekce na povrchy PLUS 5 l	volně	-	114	30

OBLAST POUŽITÍ:

DOMÁCNOSTI – INSTITUCE – PRŮMYSL

NÁVOD K POUŽITÍ:

Nastříkejte koncentrát na plochu určenou k dezinfekci. Plochu je nutno dostatečně navlhčit (8-10 stříků tj. 5-7 g/m²) a nechte působit dle tabulky s účinky. Po expozici plochu osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Povrchy, které přichází do kontaktu s nebalenou potravinou, a hračky je nutné opláchnout pitnou vodou. Použití na povrchy citlivé na alkalické pH doporučujeme nejprve otestovat na méně viditelném místě a po expozici povrch opláchnout pitnou vodou a osušit.

Použití na povrchy citlivé na alkalické pH doporučujeme nejprve otestovat na méně viditelném místě a po expozici povrch opláchnout pitnou vodou a osušit.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ PARAMETRY:

Vzhled: bezbarvá kapalina

Vůně: dle parfému

pH: 11 – 11,5

Hustota: 1 – 1,01 g/cm³ při 20 °C

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

Skladujte v originálním zavřeném obalu.

Ideální podmínky pro skladování 5°C až + 25°C

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

VAROVÁNÍ:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.*

SLOŽENÍ:

<5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Zákaz opakovaného použití obalu!



[ODKAZ NA BEZPEČNOSTNÍ LIST](#)

[ODKAZ NA KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮ](#)

PODROBNOSTI TESTŮ:

Testováno dle normy	Název normy	Mikroorganismus	Druh	Expozice	Ředění
EN 1276:2019	Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)	Pseudomonas aeruginosa	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Staphylococcus aureus	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Enterococcus hirae	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Escherichia coli	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Salmonella typhimurium NCTC 12023	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Listeria monocytogenes NCTC 13372	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Campylobacter jejuni NCTC 13367	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
EN 1650:2019	Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení fungicidní nebo protikvasinkové aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)	Aspergillus brasiliensis (niger)	Plíseň	15 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Candida albicans	Kvasinka	15 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
EN 16615:2015	Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkušební metoda pro hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením pomocí utěrek v oblasti zdravotnictví (test se 4 poli) – Zkušební metoda a požadavky (fáze 2, krok 2)	Pseudomonas aeruginosa	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát
		Staphylococcus aureus	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát
		Enterococcus hirae	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát
		Escherichia coli	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát
		Candida albicans	Kvasinka	5 min	koncentrát
EN 13697:2015+ A1:2019	Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení baktericidní a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách – Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2, krok 2)	Pseudomonas aeruginosa	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Staphylococcus aureus	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát
		Enterococcus hirae	Grampozitivní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Escherichia coli	Gramnegativní bakterie	5 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou
		Aspergillus brasiliensis (niger)	Plíseň	15 min	koncentrát
		Candida albicans	Kvasinka	15 min	koncentrát nebo 1:1 s vodou

Všechny uvedené normy byly testovány za podmínek simulující znečištěné prostředí.